GREEK

SAMSUNG

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

Οδηγίες Χρήσεως

Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή παρακαλούμε
διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών
και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά

DA99-00478K REV(0.0)

Προειδοποιήσεις Ασφαλείας

GR

Πριν την χρήση του ψυγείου σας διαβάστε προσεκτικά τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσεως. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική χρήση.



Μη χρησιμοποιείτε το ψυγείο εάν έχει κάποιο πρόβλημα. Βγάλτε το φις από την πρίζα και καλέστε το Service της εταιρίας. Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο καλέστε τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό να το αντικαταστήσει.



Μην εκθέτετε το ψυγείο σας όπου υπάρχει ήλιος ή σε πηγές θερμότητος όπως θερμαντικά σώματα, σόμπα, φούρνος. Εάν δεν γίνεται διαφορετικά βεβαιωθείτε πως υπάρχει μόνωση ανάμεσα στις δυο συσκευές.



Μη ρίξετε νερό στο πίσω μέρος του ψυγείου. Πιθανόν θα γίνει ζημιά στα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής, ή θα προκληθεί βραχυκύκλωμα.



Μην επιτρέπετε στα παιδιά:
- να “παίζουν” με το ψυγείο
- να “κρεμιούνται” από την πόρτα.

Τα παιδιά θα τραυματιστούν και ζημιά θα γίνει στο ψυγείο.



Για οικονομικότερη λειτουργία και καλύτερη απόδοση μην αφήνετε τις πόρτες αδικαιολόγητα ανοιχτές για περισσότερο χρόνο απ’ όσο χρειάζεται.
Όταν οι πόρτες είναι ανοιχτές το ψυγείο λειτουργεί περισσότερο χρόνο και επομένως καταναλώνει περισσότερη ενέργεια.



Μην βάζετε στο ψυγείο ψυκτικά χημικά όπως π.χ. αιθέρα ή βενζίνη. Οι ατμοί εκτός από την επικίνδυνη για την υγεία επίδραση στα τρόφιμα, μπορεί να δημιουργήσουν και έκρηξη.

Μόλις αγοράσατε ένα
ψυγείοκαταψύκτη SAMSUNG.
Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο
και διαβάστε αυτές τις οδηγίες διότι αυτό θα
σας βοηθήσει να εγκαταστήσετε
τη συσκευή σας εύκολα.

GR

Περιεχόμενα

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2
- ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΑΣ ΨΥΓΕΙΟ
  - Βασικές Λειτουργίες 4
  - Τεχνικά Χαρακτηριστικά 4
- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  - Πού θα εγκαταστήσετε το Ψυγείο/Καταψύκτης 5
  - Γείωση του Ψυγείου/Καταψύκτη 5
  - Προετοιμασία πριν από τη Χρήση 6
  - Οριζοντιώστε το Ψυγείο 6
  - Οι θέσεις των Εξαρτημάτων 7
- ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
  - Ρύθμιση του Θερμοστάτη 8
  - Η Αποθήκευση των Τροφίμων 8
  - Συρτάρι Χαμηλής Θερμοκρασίας (ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ) 9
  - Συρτάρι Λαχανικών 9
- ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ
  - Ρύθμιση του Θερμοστάτη 10
  - Αποθήκευση Τροφίμων στην Κατάψυξη 10
  - Παραγωγή Παγοκύβων 11
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΣΑΣ
  - Καθαρισμός του Ψυγείου/Καταψύκτη 12
  - Αντικατάσταση της Λάμπας 13
  - Πριν επικοινωνήσετε με το Service 14
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 15

GR

Βασικές Λειτουργίες

Το ψυγείο σας είναι σχεδιασμένο με διάφορες και χρήσιμες λειτουργίες, έτσι ώστε να αποθηκεύετε τα τρόφιμα σας όσο το δυνατόν αποτελεσματικά και υγιεινά.

Λειτουργία	**Περιγραφή**
Αυτόματη-Απόψυξη	Όταν έχει συσσωρευθεί αρκετός πάγος στο ψυγείο η αυτόματη απόψυξη ξεκινά αυτόματα. Ο πάγος λιώνει και συσσωρεύεται στη λεκάνη εξάτμισης, όπου και εξατμίζεται. Αυτή η λειτουργία είναι τελείως αυτόματη και δεν χρειάζεται την δική σας παρεμβολή.
Βιο-Αποσμητής (επιπρόσθετο)	Ο Βιο-αποσμητής είναι ένα ενσωματωμένο σύστημα κυκλοφορίας αέρος το οποίο βοηθάει στην αφαίρεση των οσμών από το ψυγειό. Μέσω της αποτελεσματικής κυκλοφορίας του αέρους οι οσμές δεν μπορούν να συγκεντρωθούν και να μεταδοθούν από το ένα τρόφιμο στο άλλο. Ο βιο-αποσμητής είναι εγκατεστημένος στο πάνω πίσω μέρος του ψυγείου και δεν χρειάζεται καμμιά προσοχή.
Συρτάρι Χαμηλής (επιπρόσθετο) Θερμοκρασίας	Το συρτάρι της χαμηλής θερμοκρασίας ψύγει μόνο την επιφάνεια στο τρόφιμο έτσι ώστε: ◆ Διατηρεί τη γεύση του. ◆ Διατηρεί τη φρεσκάδα του.
Ρυθμιζόμενα ράφια και συρτάρια	Τα εξαρτήματα που βρίσκονται μέσα στο ψυγείο μπορούν να τοποθετηθούν στις θέσεις που σας εξυπηρετούν και βολεύουν. Τα μεγάλα ράφια στην πόρτα είναι ιδιαίτερα εξυπηρετικά για φιάλες.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αριθ. Μοντέλου _____

Τύπος _____

Ημ. Αγοράς _____

Σημαντικό

Αυτή η συσκευή είναι μόνο για οικιακή χρήση. Εάν θέλετε να την προορίσετε για επαγγελματικούς σκοπούς, θα πρέπει πρώτα να ελέγξετε τα κριτήρια και τους κανονισμούς που αντιστοιχούν.

Αυτές οι οδηγίες αφορούν κι άλλους τύπους και μοντέλα. Η βασική διαφορά μεταξύ των μοντέλων αφορά εάν διαθέτουν:

- *Θάλαμος Χαμηλής Θερμοκρασίας / Συρτάρι πολλαπλών χρήσεων*
- *Ράφι: Κρυστάλλινο / Συρμάτινα*
- *Βιο-αποσμητής*
- *Περιστρεφόμενος τύπος παραγωγής πογοκύβων / Λεκάνη αποθηκεύσεως παγοκύβων*

Πού θα Εγκαταστήσετε το Ψυγείο

GR

Πριν εγκαταστήσετε το ψυγείο σας θα πρέπει να λάβετε υπόψη μερικούς παράγοντες



Εγκαταστείστε το ψυγείο σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.



Αποφύγετε θέσεις όπου υπάρχει ήλιος ή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως θερμαντικά σώματα, σόμπα, φούρνος.



Αποφύγετε θέσεις όπου υπάρχει έντονη υγρασία.



Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες ανοίγουν εύκολα χωρίς εμπόδια.



Αφήστε ελεύθερο χώρο 5 εκ. από κάθε πλευρά και 30 εκ. στο άνω μέρος του ψυγείου.

Γείωση του Ψυγείου

Για την προσωπική σας ασφάλεια θα πρέπει:

- Το ψυγείο να έχει δική του πρίζα με τη σωστή τάση και συχνότητα όπως αναφέρεται στην πινακίδα μέσα στην πόρτα του ψυγείου.
- Να έχει σωστή γείωση (μη γειώνετε το ψυγείο σε γραμμή του Ο.Τ.Ε., σε σωλήνα αερίου κ.τ.λ.).

Βεβαιωθείτε πως η πρίζα σας είναι σωστά γειωμένη. Αν η πρίζα σας είναι σωστά γειωμένη, τότε δεν θα χρειαστεί να κάνετε ξεχωριστή γείωση.





Αν η πρίζα σας δεν έχει γείωση:

- Θα πρέπει να γειώσετε τη συσκευή μ' ένα καλώδιο γειώσεως σε μια χάλκινη σωλήνα και σε βάθος 25 εκ.

Προετοιμασία πριν από τη χρήση

GR





Αφού έχετε επιλέξει το χώρο που θα εγκαταστήσετε το ψυγείο και η πρίζα είναι σωστά γειωμένη τότε:

1. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι στην πρίζα η συσκευή.
2. Καθαρίστε τις εσωτερικές επιφάνειες και εξαρτήματα μ' ένα μαλακό πανί και χλιαρή σαπουνάδα.
3. Πριν από τη πρώτη χρήση, αφήστε το ψυγείο στην τελική θέση του για τουλάχιστον μια ώρα.
4. Βάλτε το φις στην κατάλληλη γειωμένη πρίζα.
5. Ρυθμίστε τους θερμοστάτες ψυγείου/κατάψυξης στις αντίστοιχες θερμοκρασίες (ανατρέξτε στη σελίδα 8 και 10).
6. Όταν το ξεκινήσετε περιμένετε 2 έως 3 ώρες να ψυχθεί η κατάψυξη πριν βάλετε μέσα τρόφιμα.

Οριζοντιώστε το Ψυγείο





Εάν το μπροστινό μέρος της συσκευής είναι ελαφρώς ανασηκωμένο, τότε οι πόρτες θα ανοιγοκλείνουν πιο εύκολα.

Εάν το ψυγείο γέρνει...	**Τότε στρέψτε...**
προς τα αριστερά	το αριστερό ποδαράκι προς τα αριστερά
προς τα δεξιά	το δεξί ποδαράκι προς τα αριστερά

Όταν αποθηκεύσετε πολλά τρόφιμα στα ράφια της πόρτας, ενδεχομένως το ψυγείο να μην είναι σταθερό.

Σε αυτήν την περίπτωση, ρυθμίστε το μπροστινό ποδαράκι παράλληλο με το πίσω.

Οι Θέσεις των Εξαρτημάτων

GR

Τα ράφια και τα υπόλοιπα εξαρτήματα στο διαμέρισμα φρέσκων τροφίμων ρυθμίζονται ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Για ν' αλλάξετε θέσεις του...	**Τότε...**
Κρυστάλλινο ραφιού/ *Γυάλινου ραφιού*	◆ Σύρετε προς τα έξω το ράφι μέχρι να σταματήσει ◆ Ανασηκώστε το εμπρός μέρος του ραφιού και τραβήξτε προς τα έξω. ◆ Επανατοποθετείστε το ράφι στη νέα του θέση.
Συρμάτινου ραφιού	◆ Ανασηκώστε το εμπρός μέρος του ραφιού. ◆ Τραβήξτε το ράφι προς τα έξω. ◆ Επανατοποθετείστε το ράφι στη νέα του θέση.
Ρυθμιζόμενου ραφιού της πόρτας	◆ Σηκώστε το προς τα πάνω για να ελευθερωθεί από τα στηρίγματά του. ◆ Βγάλτε το ράφι από την πόρτα. ◆ Τοποθετείστε το με τις αντίστροφες ενέργειες στη νέα επιθυμητή θέση.







Η Χρήση των Εξαρτημάτων

Εξάρτημα	**Προτεινόμενη Χρήση**
Πάνω ράφι	Επιδόρπια, όπως γιαουρτάκια
Συρτάρι Χαμηλών Θερμοκρασιών	Κρέατα και Ψάρια
Κάτω ράφι	Έτοιμα φαγητά
Συρτάρι λαχανικών	Φρούτα και λαχανικά
Αυγοθήκη	Αυγά
Ρυθμιζόμενο ράφι πόρτας	Τυριά, βούτυρο
Ράφι μπουκαλιών	Γάλα, αναψυκτικά και άλλα ποτά



GR

Ρύθμιση Θερμοκρασιών στη Συντήρηση



Όταν ρυθμίζετε τη θερμοκρασία του ψυγείου σας θα πρέπει να λάβετε υπόψιν:

- *Την ποσότητα τροφίμων που θα αποθηκεύσετε.*
- *Την θερμοκρασία του χώρου που βρίσκεται το ψυγείο.*

Για ν' αποθηκεύσετε...	**Τότε ρυθμίστε την θερμοκρασία στη θέση...**
Μεγάλη ποσότητα τροφίμων (γεμάτο ψυγείο)	COLDER
Μέτρια ποσότητα τροφίμων	Μεταξύ COLDER & COLD
Μικρή ποσότητα τροφίμων (το ψυγείο σχεδόν άδειο)	COLD

➢ Εξαρτάται από την θερμοκρασία του χώρου, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε ελαφρώς πάνω ή κάτω. Εάν είναι χαμηλή η θερμοκρασία του χώρου ρυθμίστε την θέση COLD.

➢ Σε περίπτωση που το ψυγείο είναι γεμάτο, προπάντων το καλοκαίρι, ρυθμίστε την κατάψυξη στη θέση COLD και την θερμοκρασία της συντήρησης στο "6-7".
Εάν ρυθμίσετε την κατάψυξη στη θέση COLD η συντήρηση δεν θα είναι αρκετά κρύα.

Αποθήκευση Τροφίμων



Για την αποθήκευση τροφίμων ακολουθείστε τα πιο κάτω βήματα:

1. Τοποθετείστε τα τρόφιμα σε δοχεία με καπάκια (τάπερ) ή πλαστικές σακούλες ή διάφανη μεμβράνη για να τα προστατέψετε από:
   - Να στεγνώνουν τα τρόφιμα
   - Τις πιο δυνατές οσμές.
2. Φροντίστε τα τρόφιμα να έχουν κρυώσει στην θερμοκρασία του περιβάλλοντος πριν τα αποθηκεύσετε στη συντήρηση.
3. Φροντίστε να υπάρχει χώρος μεταξύ των τροφίμων για να κυκλοφορεί σωστά ο αέρας.
4. Φροντίστε να έχετε εύκολη πρόσβαση στον θερμοστάτη.
5. Εάν έχετε πλύνει τα φρούτα ή λαχανικά, σκουπίστε τα πριν τα αποθηκεύσετε στο συρτάρι φρούτων/λαχανικών.

Συρτάρι Χαμηλών Θερμοκρασιών

επιπρόσθετο

Το συρτάρι χαμηλών θερμοκρασιών καταψύχει μόνο την επιφάνεια του φαγητού για να:

- *Διατηρεί τη γεύση του*
- *Δαιτηρεί τη φρεσκάδα του*

Αποθηκεύστε τρόφιμα όπως τυριά, κρέας, ψάρια ή οτιδήποτε κατεψυγμένο τρόφιμο που θα το χρησιμοποιήσετε σύντομα.

Για να...	**Τότε...**
Ανοίξετε το συρτάρι	Σύρατε το συρτάρι προς τα έξω. Αποτέλεσμα: ◆ Έχετε εύκολη πρόσβαση. ◆ Αυτομάτως ανοίγει το κάλυμμα.
Κλείσετε το συρτάρι	Σπρώξτε το συρτάρι μέχρι όσο πάει. Αποτέλεσμα: Αυτομάτως το κάλυμμα κλείνει.

➢ Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει κλείσει καλά πριν κλείσετε την πόρτα του ψυγείου.





Συρτάρι Πολλαπλών Χρήσεων

Το συρτάρι πολλαπλών χρήσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Συρτάρι Χαμηλών Θερμοκρασιών ή Συρτάρι Φρούτων//Λαχανικών αλλάζοντας την θέση του.

- *Συρτάρι Χαμηλών Θερμοκρασιών*
  Όταν τοποθετηθεί ακριβώς κάτω από το πάνω ράφι.
- *Συρτάρι φρούτων/Λαχανικών (ρυθμιζόμενη υγρασία)*
  (Βλέπε φωτό)





Συρτάρι Φρούτων/Λαχανικών

Διατηρεί την υψηλή υγρασία που είναι αναγκαία για την συντήρηση των φρούτων/λαχανικών.

- *Προστατεύει τα οπωρολαχανικά από το ψύχος.*
- *Διατηρεί την κατάλληλη υγρασία και μένουν πάντα φρέσκα.*
- *Το διαχωριστικό σας επιτρέπει να ξεχωρίζετε τα φρούτα από τα λαχανικά (επιπρόσθετο).*

☛ Το συρτάρι των φρούτων δεν είναι κατάλληλο για τροπικά φρούτα (μπανάνες), ανανάς κ.τ.λ.) είναι πολύ ευαίσθητα φρούτα και χαλάνε γρήγορα και αλλοιώνεται η γεύση τους.

Για να...	**Τότε...**
Ανοίξετε το συρτάρι	Τραβήξτε προς τα έξω
Κλείσετε το συρτάρι	Σπρώξτε προς τα μέσα





GR

Ρύθμιση Θερμοκρασίας στην Κατάψυξη



Όταν ρυθμίζετε τη θερμοκρασία της κατάψυξης θα πρέπει να λάβετε υπόψιν:

- *Την ποσότητα τροφίμων που θα αποθηκεύσετε*
- *Την θερμοκρασία του χώρου που βρίσκεται το ψυγείο*

Για να...	**Τότε ρυθμίστε την θερμοκρασία στη θέση...**
◆ Αποθηκεύσετε μεγάλη ποσότητα τροφίμων (γεμάτη κατάψυξη) ◆ Παράγετε παγοκύβους ◆ Ψύξετε γρήγορα τα τρόφιμα	QUICK FREEZING
◆ Αποθηκεύσετε μέτρια ποσότητα τροφίμων	NORMAL
◆ Αποθηκεύσετε μικρή ποσότητα τροφίμων (σχεδόν άδεια η κατάψυξη)	QUICK COOLING
◆ Όταν η θερμοκρασία του χώρου πέσει κάτω από 10°C	WINTER

➢ Εξαρτάται από την θερμοκρασία του χώρου, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε ελαφρώς πάνω ή κάτω.

Αποθήκευση στην Κατάψυξη





Για την αποθήκευση τροφίμων στην κατάψυξη ακολουθείστε τα πιο κάτω βήματα:

1. Πακετάρετε τα τρόφιμα σε μικρές ποσότητες.
2. Μην καταψύξετε το ήδη αποψυγμένο τρόφιμο.
3. Τοποθετείστε τα τρόφιμα σε κατάλληλα υλικά για την κατάψυξη και αποθήκευση.
4. Δώστε προσοχή στους χρόνους αποθήκευσης που αναγράφονται στις συσκευασίες.
5. Μην τοποθετείτε τρόφιμα πάνω στο στόμιο αναρρόφησης του ψυχρού αέρος.
6. Φροντίστε να έχετε πρόσβαση στον θερμοστάτη της κατάψυξης.
7. Φροντίστε να μην έχετε την πόρτα της κατάψυξης ανοιχτή για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει κλείσει καλά.

Παραγωγή Παγοκύβων (επιπρόσθετο)

GR

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

Παραγωγή Παγοκύβων

1. Αφαιρέστε τις παγοθήκες

2. Ρίξτε νερό μέχρι τη στάθμη που είναι σημειωμένο με τόξο

3. Επανατοποθετείστε τις παγοθήκες

4. Κλείστε τη πόρτα της κατάψυξης και περιμένετε μέχρι να σχηματιστούν.

Χρόνος παραγωγής: Συνιστάται να περιμένετε τουλάχιστον μια ώρα για τον σχηματισμό και με τον θερμοστάτη ρυθμισμένος στη θέση QUICK FREEZING.





Αφαίρεση παγοκύβων

1. Βεβαιωθείτε ότι η λεκάνη αποθήκευσης παγοκύβων βρίσκεται κάτω από τις παγοθήκες.

2. Περιστρέψτε ένα από τα κομβία.

Αποτέλεσμα: Τα παγάκια πέφτουν στην λεκάνη αποθήκευσης παγοκύβων.



3. Επαναλάβετε το βήμα **2** για το άλλο κομβίο, αν χρειαστεί.

4. Βγάλτε τη λεκάνη αποθήκευσης παγοκύβων.
- Ανασηκώστε την ελαφρώς.
- Τραβήξτε την προς τα έξω.



ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Παραγωγή Παγοκύβων

1. Γεμίστε την παγοθήκη με νερό προσέχοντας να μην υπερχειλίσει.

2. Τοποθετείστε την παγοθήκη στο πάνω συρτάρι της κατάψυξης.

3. Για να βγάλετε τα παγάκια: κρατήστε την παγοθήκη ανάποδα και στρέψτε την.





Καθαρισμός του Ψυγείου

GR











Τα πιο κάτω εξαρτήματα του ψυγείου σας θα πρέπει να καθαρίζονται συχνά.

- *Εσωτερικές και Εξωτερικές επιφάνειες.*
- *Οι πόρτες και τα λάστιχα της πόρτας.*
- *Εξαρτήματα (ράφια, συρτάρια, δοχεία, παγοθήκες)*

Πάντοτε ελέγχετε:

- Τα λάστιχα της πόρτας να είναι καθαρά.
- Οι πόρτες να κλείνουν καλά.

1. Όποτε καθαρίζετε το ψυγείο, βγάλτε το από την πρίζα. Αν δεν είναι δυνατό, στρίψτε καλά το πανάκι ή σφουγγαράκι πριν καθαρίσετε:

- Λάμπες
- Θερμοστάτες

2. Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες μ' ένα μαλακό πανάκι και χλιαρή σαπουνάδα. Ξέβγαλμα και στεγνώστε.

3. Βγάλτε όλα τα εξαρτήματα (ανατρέξτε στην σελίδα 7). Πλύντε τα με χλιαρή σαπουνάδα, ξέβγαλμα και στεγνώστε.

4. Εάν το ψυγείο σας έχει οσμές:

- Βγάλτε τον βιο-αποσμητή.
- Μουσκέψτε τον καταλύτη σε καθαρό νερό.
- Στεγνώστε το στον ήλιο (φυσιολογικό στέγνωμα).
- Ξανατοποθετείστε το στη θέση του.

5. Σκουπίστε τις θυρίδες αέρος στην κατάψυξη μ' ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.

Οι θυρίδες πρέπει πάντοτε να είναι καθαρές από οποιοδήποτε εμπόδιο.

6. Σκουπίστε τις εσωτερικές επιφάνειες του ψυγείο μ' ένα μαλακό πανάκι ή σφουγγαράκι και χλιαρή σαπουνάδα, ξέβγαλμα και στεγνώστε.

7. Καθαρίστε τα λάστιχα όπως τις εσωτερικές επιφάνειες. Προσέξτε να μην κάνετε ζημιά στα λάστιχα.

Οι ακαθαρσίες στα λάστιχα εμποδίζουν τις πόρτες να κλείνουν σωστά με αποτέλεσμα τη σπατάλη ηλεκτρικής ενέργειας.

Αντικατάσταση της Λάμπας

GR

Όταν ανοίγετε την πόρτα του ψυγείου, ανάβει η λάμπα που σας βοηθά να βρείτε πιο εύκολα αυτό που θέλετε. Εάν χρειαστεί να την αντικαταστήσετε κάντε τις εξής ενέργειες:





1. Βγάλτε το συρτάρι χαμηλής θερμοκρασίας
- Σύρετέ το προς τα εμπρός μέχρι να σταματήσει
- Ανασηκώστε το ελαφρώς και τραβήξτε προς τα έξω

2. Μ' ένα κατσαβίδι βγάλτε το κάλυμμα της λάμπας.

3. Ξεβιδώστε τη λάμπα και αφαιρέστε την.

4. Τοποθετείστε μια νέα λάμπα (τύπος μέγιστη 15W, E14 για μικρή βιδωτή βάση).

5. Επανατοποθετείστε το κάλυμμα στη θέση του.

6. Ξανατοποθετείστε το συρτάρι χαμηλής θερμοκρασίας.

Πριν Επικοινωνήσετε με το Service

GR

Πάντα χρειάζεται λίγος χρόνος για να εξοικειωθείτε με μια νέα συσκευή. Εάν αντιμετωπίσετε ένα από τα κάτωθι προβλήματα, προσπαθείστε να βρείτε τη λύση του με μια από τις παρακάτω οδηγίες. Αυτό μπορεί να σας απαλλάξει από την καθυστέρηση και την ανωμαλία ενός μη αναγκαίου τηλεφωνήματος στο Service.

Πρόβλημα	**Έλεγχος/Εξήγηση/Λύση**
Το ψυγείο δεν λειτουργεί καθόλου ή λειτουργεί πλημμελώς και η λάμπα δεν ανάβει όταν ανοίγετε την πόρτα.	◆ Μήπως δεν έχετε βάλει το φις στην πρίζα; ◆ Μήπως έχει καεί η ασφάλεια;
Τα τρόφιμα στην κατάψυξη δεν παγώνουν.	◆ Έχετε ρυθμίσει σωστά τη θερμοκρασία; Εάν το παγωγό είναι πολύ μαλακό στρέψτε το θερμοστάτη στη θέση COLDER. Εάν είναι πολύ σκληρό στρέψτε το θερμοστάτη στη θέση COLD. ◆ Μήπως η θερμοκρασία χώρου είναι υψηλή; Μήπως το ψυγείο εκτίθεται στην άμεση ηλιακή ακτινολογία ή βρίσκεται κοντά σε πηγή θερμότητας.
Τα τρόφιμα στο διαμέρισμα φρέσκων τροφίμων παγώνουν.	◆ Μήπως η ρύθμιση της θερμοκρασίας στο διαμέρισμα φρέσκων τροφίμων είναι στη θέση COLDER; ◆ Μήπως η ρύθμιση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή; ◆ Μήπως βάλατε τρόφιμα με πολλή υγρασία στο συρτάρι των χαμηλών θερμοκρασιών;
Περίεργοι θόρυβοι	◆ Μήπως το δάπεδο που είναι εγκατεστημένο το ψυγείο δεν είναι οριζόντιο και αρκούντως ισχυρό; ◆ Μήπως η πλάτη του ψυγείου ακουμπάει στον τοίχο; ◆ Μήπως κάποιο αντικείμενο έχει πέσει πίσω ή κάτω από το ψυγείο; ◆ Ορισμένοι θόρυβοι (τριγμοί) οφείλονται σε συστολές ή διαστολές των ψυκτικών στοιχείων ή άλλων μερών του ψυκτικού συστήματος και είναι κανονικοί.
Δυσάρεστη οσμή μέσα στο διαμέρισμα φρέσκων τροφίμων	◆ Πετάξτε τυχόν χαλασμένο τρόφιμο ◆ Μήπως δεν έχετε συσκευάσει αεροστεγώς τρόφιμα με δυνατή οσμή; (π.χ. βρασμένο κουνουπίδι, πεπόνι, κ.λπ.). ◆ Καθαρίστε τις σκόνες από τον συμπυκνωτή. ◆ Καθαρίστε τον βιο-αποσμητή
Σχηματισμός υγρασίας στις εσωτερικές επιφάνειες του διαμερίσματος φρέσκων τροφίμων.	◆ Μήπως κρατάτε ανοικτή την πόρτα για πολλή ώρα ή την ανοιγοκλείνετε πολύ συχνά; ◆ Μήπως δεν έχετε αεροστεγώς συσκευασμένα τα τρόφιμα;
Σχηματισμός πάγου στις εσωτερικές επιφάνειες της κατάψυξης	◆ Μήπως έχετε μπλοκάρει με πακέτα την έξοδο του κρύου αέρα; ◆ Μήπως έχετε πολύ κοντά τα πακέτα με αποτέλεσμα να μην κυκλοφορεί επαρκώς ο κρύος αέρας μεταξύ τους; ◆ Είναι καλά κλειστή η πόρτα της κατάψυξης;
Οι πίσω και πλευρικές επιφάνειες του ψυγείου είναι χλιαρές.	◆ Μήπως η θερμοκρασία του ψυγείου είναι υψηλή ή είναι εκτεθειμένη στον ήλιο αναγκάζοντας το ψυγείο να λειτουργεί συνεχώς; Αλλάξτε θέση στο ψυγείο. ◆ Υπάρχει υγρασία στο χώρο. Αλλάξτε θέση στο ψυγείο.

Εάν ο ανωτέρω πίνακας δεν σας λύσει το πρόβλημα σημειώστε:

- *Το μοντέλο και τον αριθμό σειράς που θα τα βρείτε στο πίσω μέρος της συσκευής.*
- *Τις λεπτομέρειες της εγγύησης.*
- *Μια σωστή περιγραφή του προβλήματος.*

Κατόπιν επικοινωνείστε με το Service της εταιρίας μας.

Περιγραφή της συσκευής

GR



SAMSUNG
ELECTRONICS